

VADEMECUM**CARATTERISTICHE REAZIONE AL FUOCO ARREDI STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI****NUOVE ED ESISTENTI****TENDE**

- *i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, separè, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; per **coperte e copriletti** non è prevista una esplicita prescrizione del requisito di **classe 1** di reazione al fuoco (Nota DCPREV prot. n. 10828 del 13-07-2010).*

MOBILI IMBOTTITI e MATERASSI

- *i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM; I presidi medico-chirurgici (es. **lettini e poltrone** per visite e cure, **materassi e cuscini** specifici per **riabilitazione** e cure fisioterapiche, ecc.) **non sono** compresi tra i **materiali** per i quali è richiesta la **classe 1 IM** (Nota prot. n. P1493/4122 sott. 46 del 18/12/2002).*

SEDIE

- *le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.*

Tali materiali devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.

Tali materiali dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione (che permetterà al professionista antincendio di poter redarre il modulo DICH.PROD. da allegare alla SCIA ANINCENDIO).

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Modulo DICH.CONF.-2004 | CON ALLEGATA FATTURA O DDT |
| 2. Modulo DICH. POSA IN OPERA 2004 | CON ALLEGATA COPIA DELLA OMOLOGAZIONE |

MOBILI DI ARREDAMENTO

Non sono esplicitamente indicati in normativa DM 18-09-2002, ma l'indicazione a favore di sicurezza ed anche per estensione della normativa stessa, può essere la seguente:

- **ARREDI (scrivanie, tavoli, banconi, armadi, pensili, ecc.)** posti negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, Classe 0(incombustibili) o Classe 1 di reazione al fuoco.
- **ARREDI (scrivanie, tavoli, banconi, armadi, pensili, ecc.)** posti in tutti gli altri ambienti, Classe 0(incombustibili) o Classe 1 o Classe 2 di reazione al fuoco.

Tali materiali dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione (che permetterà al professionista antincendio di poter redarre il modulo DICH.PROD. da allegare alla SCIA ANINCENDIO).

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Modulo DICH.CONF.-2004 | CON ALLEGATA FATTURA O DDT |
| 2. Modulo DICH. POSA IN OPERA 2004 | CON ALLEGATA COPIA DELLA OMOLOGAZIONE |



Ottimizza pick up del microfono



<

Normativa di Riferimento

Il Decreto
Ministeriale
15 marzo 2005
introduce una
tabella che
compara le classi
italiane con
quelle europee.

Definizione	Classe italiana	Classe europea		
		impiego a parete	impiego a soffitto	impiego a pavimento
materiali incombustibili	Classe 0	A1	A1	A1 _{fl}
materiali combustibili non infiammabili	Classe 1	A2 - s1 d0	A2 - s1 d0	A2 _{fl} - s1
		A2 - s1 d1	A2 - s1 d1	A2 _{fl} - s2
		A2 - s2 d0	A2 - s2 d0	B _{fl} - s1
		A2 - s2 d1	A2 - s2 d1	B _{fl} - s2
		A2 - s3 d0	A2 - s3 d0	
materiali combustibili difficilmente infiammabili	Classe 2	A2 - s3 d1	A2 - s3 d1	
		B - s1 d0	B - s1 d0	
		B - s1 d1	B - s1 d1	
		B - s2 d0	B - s2 d0	
		B - s2 d1	B - s2 d1	
materiali combustibili infiammabili	Classe 3	A2 - s1 d2	B - s1 d1	C _{fl} - s1
		A2 - s2 d2	B - s2 d1	C _{fl} - s2
		A2 - s3 d2	B - s3 d0	
		B - s1 d2	B - s3 d1	
		B - s2 d2	C - s1 d0	
		B - s3 d0	C - s1 d0	
		B - s3 d1	C - s2 d0	
		B - s3 d2	C - s2 d1	
		C - s1 d0		
		C - s1 d1		
		C - s2 d0		
		C - s2 d1		
materiali combustibili facilmente infiammabili	Classe 4	C - s1 d2	C - s1 d1	D _{fl} - s1
		C - s2 d2	C - s2 d1	D _{fl} - s2
		C - s3 d0	C - s3 d0	
		C - s3 d1	C - s3 d1	
		C - s3 d2	D - s1 d0	
		D - s1 d0	D - s2 d0	
		D - s1 d1		
		D - s2 d0		
materiali combustibili estremamente infiammabili	Classe 5	D - s2 d1		