

VADEMECUM**CARATTERISTICHE REAZIONE AL FUOCO ARREDI STRUTTURE SANITARIE OSPEDALIERE E AMBULATORIALI****NUOVE ED ESISTENTI****TENDE**

- *i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, separè, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1; per coperte e copriletto non è prevista una esplicita prescrizione del requisito di classe 1 di reazione al fuoco (Nota DCPREV prot. n. 10828 del 13-07-2010).*

MOBILI IMBOTTITI e MATERASSI

- *i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM; I presidi medico-chirurgici (es. lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono compresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM (Nota prot. n. P1493/4122 sott. 46 del 18/12/2002).*

SEDIE

- *le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.*

Tali materiali devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni.

Tali materiali dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione (che permetterà al professionista antincendio di poter redarre il modulo DICH.PROD. da allegare alla SCIA ANINCENDIO).

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Modulo DICH.CONF.-2004 | CON ALLEGATA FATTURA O DDT |
| 2. Modulo DICH. POSA IN OPERA 2004 | CON ALLEGATA COPIA DELLA OMOLOGAZIONE |

MOBILI DI ARREDAMENTO

Non sono esplicitamente indicati in normativa DM 18-09-2002, ma l'indicazione a favore di sicurezza ed anche per estensione della normativa stessa, può essere la seguente:

- **ARREDI (scrivanie, tavoli, banconi, armadi, pensili, ecc.)** posti negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, Classe 0 (incombustibili) o Classe 1 di reazione al fuoco.
- **ARREDI (scrivanie, tavoli, banconi, armadi, pensili, ecc.)** posti in tutti gli altri ambienti, Classe 0 (incombustibili) o Classe 1 o Classe 2 di reazione al fuoco.

Tali materiali dovranno essere accompagnati dalla seguente documentazione (che permetterà al professionista antincendio di poter redarre il modulo DICH.PROD. da allegare alla SCIA ANINCENDIO).

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Modulo DICH.CONF.-2004 | CON ALLEGATA FATTURA O DDT |
| 2. Modulo DICH. POSA IN OPERA 2004 | CON ALLEGATA COPIA DELLA OMOLOGAZIONE |



Normativa di Riferimento

Il Decreto Ministeriale 15 marzo 2005 introduce una tabella che compara le classi italiane con quelle europee.

Definizione	Classe Italiana	Impiego a parete	Classe europea	Impiego a pavimento
materiali infiammabili	Classe 1	A2-s1 d0 A2-s1 d1 A2-s2 d0 A2-s2 d1 A2-s3 d0 A2-s3 d1	A1	A1
materiali combustibili non infiammabili	Classe 2	B-s1 d0 B-s1 d1 B-s2 d0 B-s2 d1	A2-s1 d0 A2-s1 d1 A2-s2 d0 A2-s2 d1 A2-s3 d0 A2-s3 d1 B-s1 d0 B-s1 d1 B-s2 d0 B-s2 d1	A2-s1 A2-s2 B-s1 B-s2
materiali combustibili difficilmente infiammabili	Classe 3	A2-s1 d2 A2-s2 d2 A2-s3 d2 B-s1 d2 B-s2 d2 B-s3 d0 B-s3 d1 B-s3 d2 C-s1 d0 C-s1 d1 C-s2 d0 C-s2 d1	B-s1 d1 B-s2 d1 B-s3 d0 B-s3 d1 C-s1 d0 C-s2 d0	C-s1 C-s2
materiali combustibili infiammabili		C-s1 d2 C-s2 d2 B-s3 d0 C-s2 d1 C-s1 d1 B-s1 d1 B-s2 d0 B-s2 d1	C-s1 d1 C-s2 d1 B-s3 d0 C-s2 d1 C-s1 d0 C-s2 d0 D-s1 D-s2	D-s1 D-s2